

P A
L M

Vivi il momento

Palm celebra la libertà e la scelta di essere allo stesso tempo connessi e presenti. Appositamente progettato per la mobilità, ti permette di connetterti come e quando vuoi e di vivere il momento quando la vita chiama.



Configurazione guidata

La prima volta che accendi Palm, la Configurazione guidata ti condurrà per mano nella configurazione di base. Segui le indicazioni per scegliere una lingua, connetterti a una rete Wi-Fi, configurare gli account, conoscere le funzioni del Palm ecc.



Basta un tasto solo

- Tieni premuto per accendere/spengere.
- Premi una volta per riattivare/sospendere.
- Premi due volte per attivare l'Assistente Google.



Navigazione semplificata

Usa il tasto touch per navigare.

- Tocca una volta per tornare indietro.
- Tocca due volte per andare alla Home.
- Tieni premuto per cambiare finestra o chiudere.






Azioni rapide

Le azioni rapide sono disponibili su molte delle tue app preferite. Tieni premuta l'icona dell'app per creare rapidamente un evento, inviare un'email o riprodurre la tua playlist preferita.

Area gesti

Scorri una volta dal basso verso l'alto sulla schermata di blocco per accedere alle tue app preferite e alle azioni rapide disegnando la prima lettera di ciò che cerchi. Puoi anche avviare telefono, fotocamera, musica e messaggi toccando le icone nell'Area gesti.





Accesso alle impostazioni rapide

- ↓ Scorri verso il basso una volta per accedere alle impostazioni principali come Modalità vita, Wi-Fi o Bluetooth o per regolare il volume.
- ↓↓ Scorri verso il basso due volte per vedere il menu completo e accedere alla torcia, la modalità aereo o catturare lo schermo.



A stylized, handwritten signature of Stephen Curry in black ink, featuring his name and the number 30.

Stephen Curry

Ricevi aiuto dall'Assistente Google

Riproduci musica, crea eventi, rispondi agli SMS
o ricevi indicazioni usando solo la tua voce.
Premi due volte il tasto laterale per iniziare.





Tutte le tue app preferite

Goditi milioni delle ultime app Android™, giochi, musica ecc. dall'app Google Play Store. Per ridisporre le icone delle app, scorri in fondo alla schermata Home e tocca "Gestisci". Trascina le tue app preferite in cima per un accesso più rapido.

Riconoscimento del volto

Sblocca il dispositivo con la sicurezza
dei tratti unici del tuo volto.






Modalità Vita

Modalità Vita attiva la modalità aereo ogni volta che si spegne lo schermo tranne quando è in corso una chiamata, streaming di musica o usi il GPS. Quando viene riaperto lo schermo, il Palm riprende tutte le connessioni.

Con Modalità Vita sei tu a controllare cosa merita la tua attenzione e non perderai i momenti più importanti della vita. Personalizza in Impostazioni quali app possono avere la tua attenzione



Inserisci una scheda SIM

Usa la puntina per accedere all'alloggiamento della SIM. Inserisci la scheda SIM per connettere il Palm.




Accendere/spegnere il Palm

Per accendere il Palm:

- Tieni premuto il tasto laterale finché il dispositivo non si accende.

Per spegnere il Palm:

- Tieni premuto il tasto laterale. Tocca "Spegni" sullo schermo.



Mettere in carica il Palm

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Nella confezione troverai un caricabatterie (caricatore e cavo USB Type-C) compatibile con prese elettriche standard. La batteria è parzialmente caricata. Puoi utilizzare il dispositivo mentre è in carica.

Inserisci il cavo USB Type-C nel caricabatterie USB e nell'apposita porta. Collega il cavo USB al caricatore e a una presa elettrica. Completata la carica, scollega il caricatore dalla presa e scollega il cavo USB dal dispositivo.



Ulteriori informazioni

Hai altre domande?

Per ulteriori informazioni su Palm,
visita: www.palm.com/faq

palm.com

Google, Google Play, Google Maps, Android e i relativi marchi e loghi sono marchi commerciali di Google LLC.

CJB65V101AFA